

Bodenstaubsauger

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*



BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE		3
GERÄTEÜBERSICHT		4
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME		5
HANDHABUNG DES GERÄTES		5
REINIGUNG UND PFLEGE	PFLEGE DES STAUBSAUGERS	6
	AUSTAUSCH DES STAUBBEUTELS	6
	VERWENDUNG EINES BAUMWOLLSTAUBBEUTELS	7
	AUSWECHSELN DES MOTORSCHUTZFILTERS	7
	AUSTAUSCH DES FRESH-AIR-HEPA-FILTERS	7
LEISTUNGSVERLUST		7
TECHNISCHE DATEN		8
ENTSORGUNGSHINWEISE		8
SERVICE/GARANTIE		8

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
 Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Reinigung von trockenen Flächen im Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn kein Staubbeutel und/oder Filter eingesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtiat.
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe von den Öffnungen oder von beweglichen Teilen kommen.

- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Das Gerät nicht zum Aufnehmen von scharfkantigen, großen, brennenden oder rauchenden Gegenständen (z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche) und von Flüssigkeiten verwenden. Mit dem Gerät keine Feinstaubpartikel wie z.B. Zement- oder Gesteinsstaub aufnehmen. Feinstaub kann die Poren des Staubfilterbeutels verstopfen und die Luftzirkulation beeinträchtigen.

 Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, wo sich entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Entzündungsgefahr.

- Keine Gegenstände in die Öffnungen einführen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch irgendwelche Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Eine verstopfte Öffnung kann zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Staubbehälter nicht eingesetzt ist oder er Beschädigungen aufweist. Das Gerät darf nicht ohne die korrekt eingesetzten Filter in Betrieb genommen werden.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter entnehmen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

- Gebogener Haltegriff
- (2)2-tlg. Teleskoprohr (3) Arretierungsschalter
- (4) Bodendüse mit Fußtaste zum Aus-/ Einklappen der Bürsten
- (5)Netzstecker
- Taste Kabelaufwicklung
- Leistungsregler
- Funktionsschalter Ein- / Ausschalten
- (9) Anschlussbuchse Saugschlauch
- (10) Saugschlauch
- (11) Steckhalterung zur Aufbewahrung der

(12) Steckhalterung zur Befestigung des Saugschlauches am Gerät



10



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Montage/Verwendung des Zubehörs

Achtung:

Bevor Sie mit der Montage oder Demontage der Geräteteile beginnen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.

- Zum Anschließen des Saugschlauches, setzen Sie den Anschlussstutzen in die Saugöffnung des Gerätes ein. Achten Sie darauf, dass der Anschlussstutzen einrastet.
- Um den Saugschlauch wieder abzunehmen, drücken Sie die zwei Tasten am Anschlussstutzen und ziehen den Saugschlauch wieder aus der Saugöffnung heraus.
- Stecken Sie das Teleskoprohr auf das Ende des gebogenen Haltegriffs des Saugschlauches auf.
- Die L\u00e4nge des Teleskoprohres kann durch den Arretierungsschalter am Ende des Rohres variabel eingestellt werden. Durch Schieben des Schalters nach unten l\u00f6sen Sie die Arretierung und k\u00f6nnen das Rohr weiter ein- oder ausziehen. Achten Sie darauf, dass das Rohr auf die neue L\u00e4nge einrastet.
- Das Gerät verfügt über verschiedene Düsenaufsätze (Fugendüse, Polsterdüse und Bodendüse mit Fußtaste zum Ein- / Ausklappen der Bürsten). Je nach Bedarf können diese, durch ein einfaches Abziehen bzw. Aufstecken, auf das Ende des Saugrohres, ausgewechselt werden.
- Für die Aufbewahrung der Fugendüse und der Bürstendüse Polsterdüse befindet sich am gebogenen Haltergriff eine Steckvorrichtung (11). Zum Entnehmen der Aufsätze klappen Sie die gewünschte Düse aus der Halterung heraus.
- Die Bürsten der Bodendüse können mittels der Fußtaste ein- / ausgeklappt werden (Teppichboden oder glatte Flächen).

HANDHABUNG DES GERÄTES

Achtung:

Gerät niemals auf Menschen oder Tiere richten. Verletzungsgefahr.

- Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Gerätedeckel und überprüfen Sie, ob der Staubbeutel, der HEPA Fresh-Air-Filter und der Motorschutzfilter korrekt eingesetzt sind. Hierzu befindet sich unterhalb des Gerätedeckels eine Vertiefung mit einer Verriegelungstaste. Durch Drücken dieser, können Sie den Deckel nach oben klappen. Nicht oder falsch eingesetzte Filter können ein Motorversagen verursachen.
- Kontrollieren Sie ob der Staubbeutel richtig eingesetzt ist.

- Während des Betriebs können Sie die Füllstandanzeige des Staubbeutels auf der Oberseite des Gerätes kontrollieren. Wird im Sichtfenster die rote Markierung angezeigt, leeren Sie bitte den Staubbeutel.
- · Verschließen Sie den Gerätedeckel wieder korrekt.
- Mittels des Leistungsreglers kann die gewünschte Leistungsstärke des Gerätes eingestellt werden.
- Zusätzlich kann die Lüftungsöffnung am gebogenen Haltergriff mittels des Schiebers geöffnet werden, wenn die Saugkraft noch weiter reduziert werden soll.
- Ziehen Sie eine ausreichende L\u00e4nge des Netzkabels aus. Die gelbe Markierung an dem Netzkabel zeigt die ideale L\u00e4nge des Netzkabels an. Bitte beim Ausziehen des Netzkabels die rote Markierung nicht \u00fcberschreiten!
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Das Netzkabel darf keiner Zugbelastung ausgesetzt werden! Um eine Belastung während des Gebrauchs zu vermeiden, schalten Sie das Gerät frühzeitig kurz aus und schließen Sie es an einer näher gelegenen Steckdose wieder an.
- Über den Funktionsschalter kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.
- Beginnen Sie beim Absaugen von Gegenständen, insbesondere bei weichen Materialien wie z.B. Textilien, stets mit einer niedrigen Saugkrafteinstellung und steigern Sie diese bei Bedarf nachträglich.
- Bei erstmaligem Betrieb ist eine leichte Rauch-/Geruchsentwicklung möglich. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei der weiteren Nutzung des Artikels nicht mehr auftritt.
- Während des Gebrauchs kann das Gerät mit dem Saugschlauch auf ebenen Flächen vorsichtig hinterher gerollt werden. Zum Anheben oder Tragen des Gerätes jedoch ausschließlich den ausziehbaren Tragegriff an der Vorderseite des Gerätes verwenden.
- Schalten Sie das Gerät mittels des Funktionsschalters wieder ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung um das Kabel einzuziehen. Achten Sie hierbei darauf, dass der Stecker durch das schnelle Einziehen des Kabels nicht gegen irgendwelche Personen, Körperteile oder Gegenstände geschleudert werden kann. Positionieren Sie ggf. den Stecker vor dem Einziehen in der Nähe des Kabeleinzuges und halten Sie ihn fest.
- Für die Aufbewahrung kann das Gerät aufrecht hingestellt und die Halterung am Teleskoprohr in die Halteschiene auf der Unterseite des Gerätes eingehängt werden (das Teleskoprohr muss hierfür eingeschoben werden).
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort sicher auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:

Bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter öffnen Staubbeutel entnehmen, die Filter entnehmen und austauschen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker!

Pflege des Staubsaugers

- Wischen Sie bei Bedarf das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, welche die Oberflächen beschädigen können.
- Verwenden Sie niemals Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, müssen die Staubfilter des Gerätes regelmäßig ausgetauscht /gereinigt werden. Beachten Sie diesbezüglich auch die Füllstandsanzeige auf dem Gerätedeckel.

Austausch des Staubbeutels

Achtung:

Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät geeigneten und passenden Filter der richtigen Größe (siehe technische Daten).

- Öffnen Sie den Gerätedeckel durch ein Lösen der Verriegelung. Die Verriegelungstaste befindet sich in einer Vertiefung unterhalb des Gerätedeckels. Durch Drücken dieser, können Sie den Deckel nach oben klappen.
- Ziehen Sie nachfolgend den Staubbeutel vorsichtig aus der Halterung heraus.
- Schieben Sie den neuen Staubbeutel in die Halterung ein (Beutel nach unten umgelegt).
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Staubbeutels und schließen Sie den Deckel des wieder (Klickgeräusch).

Verwendung eines Baumwoll-Staubbeutels

- Staubbeutel aus Baumwolle können im Vergleich zu den Papierstaubbeuteln mehrmals verwendet werden. Sie müssen jedoch regelmäßig geleert und gereinigt werden.
- Entnehmen Sie den Baumwollstaubbeutel und entleeren Sie den darin enthaltenen Staub und Schmutz in den Hausabfall.
- Der Baumwollstaubbeutel sollte regelmäßig, insbesondere bei starker Verschmutzung, mit lauwarmen Wasser (max. 30°C, Handwäsche) und ggf. mit Zusatz von einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Beachten Sie diesbezüglich auch die Angaben des Baumwolls taubbeutelherstellers.
- Ziehen Sie den Staubbeutel nach der Wäsche wieder in Form und lassen Sie ihn trocknen.
- Setzen Sie den Staubbeutel erst wieder in den Staubbehälter ein, nachdem er vollständig getrocknet ist.
- Ächten Sie darauf, dass der Verschluss des Beutels vor dem Wiedereinsetzen vollständig geschlossen wird.
- Für die Entnahme und das Einsetzen des Baumwollstaubbeutels gelten die gleichen Hinweise wie für Papierstaubbeutel.

Auswechseln des Motorschutzfilters

- Der Motorschutzfilter ist bei jedem fünften Wechsel des Staubbeutels, bzw. bei jeder fünften Reinigung des Baumwoll-Staubfilterbeutels auszutauschen.
- Der Motorfilter befindet sich an der hinteren Wand des Staubbehälterinnenraums und kann durch ein einfaches herausziehen und einschieben ausgetauscht werden.
- Die feste Vliesseite des Filters ist dabei nach hinten, der motorzugewandten Seite, einzusetzen.

Austausch des Fresh-Air-HEPA-Filters

- Der Fresh-Air-HEPA-Filter befindet sich auf der Oberseite des Staubsaugergehäuses unter dem Luftauslassgitter.
- Zum Entnehmen des Filters drehen die Verriegelung nach vorne und heben Sie den Filter nach oben ab.
- Klopfen Sie den Filter vorsichtig aus und waschen Sie ihn danach mit klarem Leitungswasser aus.
- Lassen Sie den Filter vollständig trockenen bevor Sie ihn wieder einsetzen. Benutzen Sie zum Trocknen keinen Fön oder ähnliches!
- Setzen Sie nachfolgend den vollständig getrockneten Filter wieder in das Staubsaugergehäuse ein und verriegeln diesen wieder durch Drehen der Verriegelung.
- Der Fresh-Äir-HEPA-Filter ist wie der Kombi-Motorschutzfilter, bei jedem fünften Wechsel des Staubfilterbeutels, bzw. bei jeder fünften Reinigung des Baumwoll-Staubbeutels zu reinigen.

LEISTUNGSVERLUST

Sollten Sie beim Gebrauch des Staubsaugers feststellen, dass die Saugleistung nachlässt, überprüfen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten, möglichen Ursachen und beheben Sie diese:

- Schlauch, Rohr oder Düse ist verstopft.
- Der Staubbeutel ist voll.
- Der Fresh-Air-HEPA-Filter oder der Motorschutzfilter sind verschmutzt.
- Der Deckel des Staubbehälters ist nicht korrekt verschlossen.
- Die Öffnung des Staubbeutels ist verstopft.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	BT-ZW0008
Netzspannung:	230 V
Nennfrequenz:	50Hz
Nennleistung:	nom.2700W / max. 3000W
Abluftstaubfilter:	HEPA
Staubbeutel:	Swirl Y93

ENTSORGUNGSHINWEISE



- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Materialoder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66* (*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS		9
APPLIANCE OVERVIEW		10
PREPARING FOR USE/ USING THE ATTACHMENTS		11
USING YOUR APPLIANCE		12
CLEANING AND CARE	- CARING FOR YOU VACUUM CLEANER	12
	- REPLACING THE DUST BAG	13
	- USING THE COTTON DUST BAG	13
	- REPLACING THE PROTECTIVE MOTOR FILTER	13
	- REPLACING THE FRESH AIR HEPA FILTER	14
LOSS OF SUCTION		14
TECHNICAL DATA		14
DISPOSAL INSTRUCTIONS		14
SERVICE / GUARANTEE		15

Basic safety instructions should be followed when using electrical appliances. In order to avoid the risk of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please read this instruction manual carefully before using the appliance and ensure that you follow the instructions during use.

Carefully retain this instruction manual for further use.

Should this appliance be transferred to a third party, please ensure that this instruction manual is also transferred.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only connect the appliance to an approved, correctly installed plug socket. Do not use any multiplug adaptors or extension leads.
- The voltage annotated on the appliance label must correspond to your mains supply voltage.
- When using the appliance, ensure that the electricity cable cannot be tripped over.
- Keep the appliance, the electricity cable and the plug away from hot surfaces, open flames and sharp edges. When using the appliance, ensure that the cable does not become wedged (e.g. in doors, etc.).
- Never touch the appliance, the electricity cable or the plug with damp or wet hands.
- Never immerse the appliance, the mains cable or the electricity plug in water or other liquids.
 There is a danger of electric shocks!
- When unplugging the mains connection, always unplug it using the plug, never the cable.
- The appliance is only suitable for the cleaning of dry indoor surfaces. Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces.
- Do not use the appliance near to heat sources or open fires.
- Do not leave the appliance unsupervised whilst it is switched on or whilst it is connected to the
 electricity supply.
- Do not point the appliance at people or animals. Danger of injury!
- Whilst using the appliance, ensure that hair, loose clothing or parts of the body are kept away
 from the appliance's opening or moving parts.

- The appliance should not be used to vacuum the following materials:
 - Glass splinters or other sharp-edged / pointed objects
 - large, burning or smoking objects
 - hot ashes, soot, cigarettes or chemicals
 - rock dust, plaster, cement or other similar fine powder
 - foam, water or other liquids
- Do not operate the appliance if the dust container is not inserted or if it shows signs of damage. The appliance should not be used without a correctly inserted filter.
- Do not use the appliance in an area where flammable liquids, dust or gases are found. Danger of ignition!
- Do not insert objects into the opening! Ensure that the opening is not blocked by objects or dirt. Do not operate the appliance in the event of a blockage. A blocked opening can lead to the motor overheating and subsequent engine damage.
- Before cleaning the appliance, removing the dust container, detaching the flexible hose or exchanging any accessories, first switch the appliance off and unplug the mains connection
- Children do not recognise the dangers that can be created by contact with electrical appliances. Keep children away from the appliance. Take special care whilst using the appliance if children are in the vicinity.
- Keep the packaging material, such as plastic bags and polystyrene pieces, out of the reach of children. Danger of suffocation!
- Do not use the appliance if it shows signs of damage, if it is dropped or if it does not function correctly.
- Regularly check the appliance, the electricity cable and the plug for visible signs of damage. Under no circumstances should you use the appliance if you have established that it is damaged. Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Repairs should only be carried out by qualified technicians.
- Only use the appliance for its designed purpose.
- The appliance is only for use in private households and is not suitable for commercial utilisation.

APPLIANCE OVERVIEW

- (1) Flexible grab handle
- (2)2-part extendable hose
- (3) Locking switch
- (4) (5) Floor nozzle with pedal button to extend or withdraw the brushes
- Power cord
- (6) Cable rewind button
- (7) Power output
- (8) Operation on/off switch
- (9) Hose connection socket
- (10) Hose
- (11) Mounting system for storage of crevice/ upholstery nozzles





PREPARING FOR USE/ USING THE ATTACHMENTS

ATTENTION:

Prior to assembly or disassembly of accessories, please turn the device off and pull the power plug.

- To connect the vacuum hose, insert the connection nozzle into the vacuum opening of the device.
 Please be sure that the connection nozzle snaps into place.
- To withdraw the hose again, press the two buttons on the connection and pull the hose back out of the hose outlet.
- Connect the vacuum tube to the end of the curved handhold of the vacuum hose.
- The length of the extendible hose can be variably adjusted via the locking switch at the end of the
 hose. By sliding the switch downward, the lock is disengaged and the hose can be lengthened or
 shortened as required. Be careful to ensure that the hose is secured firmly in place when at the
 desired length.
- The device is supplied with various nozzle accessories (crevice nozzle, upholstery nozzle and
 floor nozzle with a pedal button to extend or withdraw the brushes). As required, these can be
 switched by simply pulling or attaching to the end of the suction hose.
- For the storage of the crevice and upholstery nozzles, a mounting attachment is included with
 the flexible grab handle (11). To remove the accessories, unclip the desired nozzle from the
 attachment.
- The brushes of the floor nozzle can be extended or withdrawn using the pedal button (for carpets or flat surfaces).

USING YOUR APPLIANCE

ATTENTION:

Never point the device toward humans or animals.

Risk of injury.

- Before using the device for the first time, open the device lid and check to ensure the HEPA Fresh
 Air filter and the protective motor filter have been correctly installed. To do so, you will find
 a depression underneath the device lid with a locking button. Pressing this allows the lid to be
 opened upwards. The non-presence or faulty installation of a filter can lead to the motor being
 damaged.
- · Check to ensure the dust bag has been correctly installed.
- During operation, you can check to see how full the dust bag is on the upper side of the device. If
 the safety window indicates a red mark, please empty the dust bag.
- · Please close the device lid back correctly.
- By using the power controls, you can adjust the power output of your device.
- In addition, the ventilation opening on the flexible grab handle can be opened using the slider, if
 it is necessary to reduce the suction power still further.
- Pull out a sufficient length of power cord. The yellow mark on the power cord identifies the ideal length of power cord. Do not exceed the red mark when pulling the power cord!
- Insert the power plug into a power outlet.
- The power cord must not be subjected to any form of strain! To avoid the risk of such during
 operation, always promptly unplug the device and reconnect it to a closer mains socket.
- The device can be turned on and off by using the ON/OFF-Switch.
- When starting to vacuum objects, especially those with delicate materials, e.g. like textiles, always
 commence with a low suction power and gradually increase this as required.
- Minor smoke and odour development is possible during the first operation. This is normal and will
 not occur with repeated use of the product.
- During use, the device and hose can be carefully rolled forward over flat surfaces. However, when lifting or carrying the device, always only use the pull-out carry handle on the front of the device.
- The device is equipped with a moveable carrying handle, which enables you to carry the device during operation.
- Turn off the device using the operating switch.
- Then pull the power plug out of the power outlet.
- For storage, the unit can be placed upright and the attachment on the telescopic pipe can be suspended from the support rail included underneath the device (to do so, the telescopic pipe must be shortened).
- Store the device in a dry location.

CLEANING AND CARE

Caution:

Before cleaning the device, removing the dust bag, removing or replacing the filter, removing the hose or replacing various accessories, please switch off the device and unplug from the mains!

Caring for you vacuum cleaner

- When necessary, wipe the device casing with a damp cloth. If the device is very soiled, a mild cleaning agent may be used.
- Do not use abrasive cleaners or sponges or aggressive cleaning agents, which might damage the casing surface.
- Never use gasoline or oil-based cleaning agents, as these might damage the casing surface.
- To guarantee the safety of the device during operation, the dust filter of the device must be
 regularly replaced/cleaned. Please check this regularly by observing the level indicator on the lid
 of the dust compartment.

Replacing the dust bag

Caution:

Please exclusively use filters of the right size, suitable for this device (see technical specifications).

- Open the device lid by disengaging the lock. The locking device is situated in a depression underneath the device lid. By pressing this, the lid can be opened upward
- Subsequently, carefully extract the dust filter bag from the container.
- Slide the new dust bag into place on the holder.
- Check to ensure the dust bag is correctly installed and close the lid again (until an audible click can be heard).

The use of a cotton dust bag

- Filter bags made of cotton may be used instead of paper bags. They must be emptied and cleaned regularly.
- Remove the cotton filter bag and empty it into your household waste bin.
- The cotton dust bag should be regularly washed with lukewarm water (max. 30°C, handwashing temperature), especiall y when particularly dirty, and if need be, with the addition of a mild detergent. When doing so, please also note the advice of the cotton dust bag manufacturer.
- After cleaning, pull the filter bag into shape and allow it to dry thoroughly.
- Insert the filter bag into the dustbin only after it is completely dry.
- Make sure that the latch of the bag is completely closed prior to re-inserting the bag.
- The same rules apply for removing and inserting a cotton filter bag as for a paper filter bag.

Replacement of motor filter

- The motor filter must be replaced after each fifth filter bag replacement or cleaning.
- The motor filter is located at the rear wall of the dustbin interior and can be replaced by simply
 pulling and pushing the filter.
- The hard side of the filter must face the rear wall, toward the motor.

Replacing the fresh air HEPA filter

- The Fresh Air HEPA filter is situated on the upper side of the vacuum cleaner housing under the ventilation grille.
- · To remove the filter, turn the locking device forward and lift the filter upward and outward.
- Gently 'beat' the filter and subsequently wash it with clean tap water.
- Allow the filter to thoroughly dry before inserting it back into place. Never use a blow drier or similar to dry it!
- Subsequently, place the thoroughly dried filter back into the vacuum cleaner housing and secure it back into place by turning the locking mechanism.
- The Fresh Air HEPA filter, like the combo-protective motor filter, must be changed at every firth replacement of the dust bag, or every fifth cleaning of the cotton dust bag.

LOSS OF POWER

If you notice a loss of power during operation of the vacuum cleaner, please check the following possible items:

- · Hose, tube or nozzle is clogged.
- The dust bag is full.
- The Fresh-Air-HEPA filter or the motor filter is soiled.
- · The cover of the dustbin is not correctly locked.
- The opening of the filter bag is clogged.

TECHNICAL DATA

Model:	BT-ZW0008
Voltage:	230 V
Rated frequency:	50Hz
Rated output:	Nominal2700W / max. 3000W
Dust exhaust filter:	HEPA
Vacuum cleaner bag:	Swirl Y93

DISPOSAL INFORMATION



- Used electronic devices and batteries cannot be disposed of with your regular household waste. The law requires that used electric devices must be disposed of at your communities public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electronic devices will be disposed of and recycled in a professional manner.

SERVICE ADDRESS

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage, during the warranty period, and can result from material or processing defects.

In case of a claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies, in particular, to the following cases:

- Any interference inside of the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- In case of damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- In case of damages caused by external causes, e.g. excess voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

Your statutory rights in case of a deficiency of this device (subsequent delivery, rescission, mitigation, compensation, each according article 437 BGB – German Civil Code) are not limited by this warranty.

Please retain the original packaging in case of a future return for repairs.

Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss further proceedings.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66* (*0,14 €/Minute for calls originating from the Deutsche Telekom network)

Important Note:

Please do not mail your device to us without our explicit request. You must contact our service hotline first. Cost and hazard of loss for any unrequested packages must be carried by the sender. We maintain the right to deny acceptance of any mail send to us without prior permission or to return the corresponding sending to the sender at the sender's expense.



Bodenstaubsauger

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66* (*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000313

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg

Modell: BT-ZW0008

